

Pour faciliter votre tâche, vous trouverez dans les pages suivantes des exemples de textes pour rédiger vos appels d'offres dans le domaine de la construction de bacs à douche.

Lors de la réalisation des travaux, nous vous recommandons de bien vouloir respecter les différentes phases de construction comme suit :

- Prévoir dans la chape de ciment une excavation correspondante aux dimensions du bac à douche. La profondeur sera de 5 à 13 mm selon la variante que vous aurez retenue.
- Installer une évacuation par le sol appropriée, encastrée dans la chape, comme par exemple le modèle « Ceradrain » de Dallmer, Kessel ou équivalent.
- Prévoir une déclivité suffisante vers l'évacuation par le sol.
- Installer un joint d'étanchéité selon les prescriptions de la notice « Directives pour la réalisation de l'étanchéité dans les revêtements de carreaux et de dalles à l'intérieur et à l'extérieur » éditée par la confédération allemande de l'industrie du bâtiment.

Pour de plus amples informations concernant le cahier des charges, vous pouvez vous adresser à :

### Villeroy & Boch AG

Division Carrelages

Gestion de la technologie carreaux

Étude de projets, technique et aménagement

Edmundstrasse

D - 66693 Mettlach (Allemagne)

Tél. : 00 49 68 64 81 40 30

Fax : 00 49 68 64 81 35 92

Courriel : [hotline.anwendungstechnik@villeroy-boch.de](mailto:hotline.anwendungstechnik@villeroy-boch.de)

ALTE VERSION 2004:

Pour plus de renseignements :

### Villeroy & Boch

Direction Commerciale et Marketing France

82, rue d'Hauteville

75010 PARIS

tél. : 01 44 79 96 96

fax : 01 42 46 27 52

### Organismes spécialisés

AFNOR : Agence Française de Normalisation.

Site <http://www.afnor.fr>

CAPEB : Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment.

La CAPEB comprend une section «maçonnerie et carrelage».

Site <http://www.artifrance.fr/artifrance/capeb.html>

CEBTP : Centre Expérimental de Recherches et d'Études du Bâtiment et des Travaux Publics.

Site <http://www.cebtp.fr>

CSTB : Centre Scientifique et Technique du Bâtiment.

Site <http://www.cstb.fr>

CTTB : Centre Technique des Tuiles et Briques. Centre technique pour la terre cuite.

Site <http://www.reseau.cti.com/html/cttb.htm>

SFC : Société Française de Céramique. Laboratoire indépendant, spécialisé dans la céramique.

Site <http://pro.wanadoo.fr/sfc>

UNECB : Union Nationale des Entrepreneurs Céramistes du Bâtiment (carreleurs).

Site <http://www.ffbatiment.fr>

### Produits de pose (liste non exhaustive)

CEGECOL

34, avenue Léon Jouhaux · BP109  
92164 ANTHONY CEDEX

tél. : 01 46 11 51 15

fax : 01 46 66 49 22

DESVRES

rue de la Belle Croix · BP 14  
62240 DESVRES

tél. : 03 21 10 10 41

fax : 03 21 33 66 56

DYCKERHOFF MATERIAUX

125 bis, rue de Reuilly  
75012 PARIS

tél. : 01 44 74 81 00

fax : 01 44 74 81 59

LAFARGE MORTIERS

(produits LANKO)

19, place de la Résistance

92446 ISSY LES MOULINEAUX

CEDEX

tél. : 01 41 17 45 45

fax : 01 41 17 46 70

MAPEI

ZI du Terroir

29, avenue Léon Jouhaux

31140 SAINT ALBAN

tél. : 05 61 35 73 05

fax : 05 61 35 73 14

SIKA · BP 104

93350 LE BOURGET

tél. : 01 49 92 80 66

fax : 01 49 92 80 98

WEBER ET BROUTIN

BP 84 · rue de Brie

SERVON

77253 BRIE COMTE

ROBERT CEDEX

tél. : 01 60 62 13 00

fax : 01 64 05 47 50

### Autres produits (liste non exhaustive)

COLENA

(produits DALLMER)

4, rue de Turckheim

68000 COLMAR

tél. : 03 89 30 11 00

fax : 03 89 30 11 09

FRANCEAUX

(produits PASSAVANT)

136-138, rue Léon Jouhaux

78500 SARTROUVILLE

tél. : 01 30 86 86 00

fax : 01 30 86 86 01

NICOLL

rue Pierre et Marie Curie

BP 966

49309 CHOLET CEDEX

tél. : 02 41 63 73 83

fax : 02 41 63 73 84

SCHLÜTER SYSTEM

12, rue des Flandres

60410 VILLENEUVE SUR VERBE-

RIE

tél. : 03 44 54 18 88

fax : 03 44 54 18 80