

Austausch der Batterie

Das Netzteil wird vom Absaugformstück entfernt und die Stromzufuhr gekappt. Am Deckel der Batteriebox müssen 3 Schrauben gelöst werden, und schon ist ein Austausch der Batterien möglich. Villeroy & Boch empfiehlt die Verwendung von 2 D-cell Li-Ion Batterien, da diese überproportional länger halten als andere Batterietypen. Ihre Lebensdauer beträgt ca. 2000 Durchläufe.

Nach dem Zusammenbau hat sich das System auch hier alle Einstellungen gemerkt. Es kalibriert erneut 10 Sekunden, wobei die Person, die die Radar Urinalsteuerung wieder in Betrieb nimmt, neben dem Urinal und nicht davor stehen sollte, wie auch sonst keine weitere Person im Raum stehen darf.

Hinweis: PRODETECT kann mit Lithium-Batterien des Typs 3,6 V Li-SOCI₂ oder mit standardmäßigen Alkaline-Monozellen des Typs 1,5 V LR20 (im Handel erhältlich) betrieben werden. Lithium-Batterien ermöglichen hierbei ca. doppelt so viele Spülauslösungen!

